



Notice de montage, de mise en service et de programmation générale

SYCLOPE
Électronique

Informations générales :

HYDRO TOUCH®

Régulateurs pH/Oxydant pour piscines privées avec pompes DULCOFLEX

Notice d'utilisation et de programmation du 19/07/2023
Référence : DOC0370

Editeur :

SYCLOPE Electronique S.A.S.
Z.I. Aéropole Pyrénées
Rue du Bruscos
64230 SAUVAGNON - France
Tel : +33 (0)5 59 33 70 36
Fax : +33 (0)5 59 33 70 37
Email : contact@sycope.fr
Internet : <https://www.sycope.fr>

© 2023 by SYCLOPE Electronique S.A.
Sous réserve de modifications.

SOMMAIRE

1 Généralités	5
1.1 Utilisation du présent document	6
1.2 Signes et symboles	6
1.3 Stockage et transport	6
1.4 Packaging	7
1.5 Garantie.....	8
2 Consignes de sécurité	9
2.1 Utilisation de l'équipement	9
2.2 Obligations de l'utilisateur	9
2.3 Prévention du risque.....	10
2.4 Identification de la plaque signalétique	10
2.5 Elimination des déchets et conformités	11
3 Caractéristiques techniques.....	12
3.1 Caractéristiques générales des appareils HYDRO TOUCH	12
3.1.1 Caractéristiques techniques	12
3.1.2 Fonctions principales	13
3.2 Dimensions générales des boitiers et cotes de fixations murales.....	14
4 Installation et branchements.....	15
4.1 Condition d'installation.....	15
4.2 Conditions d'installation murale	15
4.3 Installation murale de l'appareil de régulation	15
4.4 Installation des colliers de prise en charge pour les sondes et les injections de produits.....	16
4.4.1 Différents cas peuvent se présenter	16
4.4.2 Procédure de montage des colliers de prise en charge.....	17
4.4.3 Procédure de montage du kit de raccordement des sondes.....	18
4.4.4 Procédure de montage du kit de raccordement des tubes.....	18
4.4.5 Procédure de montage du tube souple d'aspiration	19
4.4.6 Procédure de montage des sondes de pH et/ou ORP.....	20
4.4.7 Raccordement des sondes de pH et/ou Rédox sur le boîtier HYDRO TOUCH	20
4.5 Mise en service / Branchements électriques	21
4.5.1 Raccordements généraux	21
4.5.2 Changement des fusibles de protection interne	23
4.5.3 Raccordements spécifiques	23
4.6 Remplissage des bacs de produits chimiques.....	30
5 Présentation du régulateur HYDRO TOUCH.....	31
5.1 Fonctionnement général	31
5.2 Généralités sur l'interface de programmation.....	32
5.3 Affichage principal	33
5.3.1 Affichage principal pour version < V3.0	33
5.3.2 Affichage principal pour version > V3.0	33
5.4 Réglage niveau utilisateur	34
5.4.1 Détails d'affichage du bandeau principal	34
5.4.2 Détails bouton Wifi.....	34
5.4.3 Détails réglage de la date et de l'heure.....	35
5.4.4 Détails d'affichage d'une voie.....	36
5.4.5 Configuration d'une voie.....	38
5.4.6 Ecran de saisie d'une valeur.....	39
5.4.7 Menu de programmation	39
5.4.8 Menu Interface	40
5.4.9 Menu de gestion de la luminosité et du contraste.....	40
5.4.10 Menu de gestion de la protection d'écran	41
5.4.11 Menu de gestion des couleurs.....	41
5.4.12 Menu Changer le code.....	42

5.4.13	Menu Informations système.....	42
5.5	Réglage niveau installateur	43
5.5.1	Paramétrage voie pH.....	44
5.5.2	Paramétrage voie Oxydant	47
5.5.3	Paramétrage voie Auxiliaire	51
5.5.4	Paramétrage des horloges	53
5.5.5	Paramétrage général.....	54
5.5.6	Paramétrage communication.....	55
5.5.7	Paramétrage avancé	58
5.6	Calibrage des voies pH et Rédox.....	60
5.6.1	Calibrage automatique du pH et du Rédox (sans réactif)	60
5.6.2	Calibrage manuel du pH et du Rédox(avec réactifs étalons).....	61
5.6.3	Effacement des calibrages	63
5.7	Etalonnage de la voie Chlore	64
5.7.1	Etalonnage de la pente du capteur.....	64
5.7.2	Etalonnage du point zéro (si nécessaire)	64
5.7.3	Utilisation du switch multiplicateur de gain	64
5.8	Lancement de la régulation et du dosage.....	65
6	Maintenance.....	66
6.1	Maintenance des sondes de PH et de Rédox (ORP).....	66
6.2	Maintenance de la sonde de Chlore	67
6.2.1	Démontage de la sonde de la chambre de mesure.....	67
6.2.2	Changement des billes de verre	67
6.2.3	Changement de la contre électrode en cuivre	68
6.3	Maintenance des tubes de dosage des pompes doseuses.....	69
7	Hivernage	70
8	Accessoires	71
9	Pannes et remèdes	72
10	Entretien / maintenance régulateur	73

1 Généralités

Les analyseurs/régulateurs **HYDRO TOUCH** que vous venez d'acquérir sont des appareils électroniques de haute technologie. Ils ont été étudiés et construits avec soin pour votre plus grand plaisir et votre tranquillité d'action.

Leurs remarquables facultés d'adaptation aux différentes structures de piscines privées leurs permettent de s'installer dans tous les milieux difficiles où la maîtrise du traitement de l'eau est des plus déterminante.

Avec 2 entrées pH et Rédox, une entrée de contrôle à distance, une entrée mesure de débit, une entrée température et 2 entrées fond de cuves, les appareils de la gamme **HYDRO TOUCH** sont dotés de fonctions de régulations (proportionnelles à commandes cycliques ou « tout ou Rien » avec Hystérésis) transmises au travers de 2 pompes doseuse(s) pour le contrôle du pH moins ou du pH plus et du potentiel Rédox.

La simplicité de fonctionnement des appareils de la gamme **HYDRO TOUCH** leur convivialité et la technicité remarquable de ces équipements, vous feront profiter pleinement de leurs nombreuses possibilités et vous garantiront un parfait contrôle et une parfaite surveillance de la qualité de l'eau de votre piscine.

Vous trouverez dans les instructions qui vont suivre, toutes les informations nécessaires à l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre nouvel équipement.

- Packaging
- Installation
- Equipements de base
- Caractéristiques techniques
- Instructions pour la mise en service
- Conseils de sécurité

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou si vous rencontrez des difficultés qui n'ont pas été spécifiées dans ce manuel, prenez rapidement contact avec votre revendeur habituel ou adressez-vous directement aux services commerciaux de SYCLOPE Electronique S.A., soit à l'agence ou au bureau de votre région, soit aux services techniques/qualité de nos établissements. Nous ferons le nécessaire pour vous aider et vous faire profiter de nos conseils ainsi que notre savoir-faire dans le domaine de la mesure et du traitement des eaux de piscines.

Siège Social :

SYCLOPE Electronique S.A.
 Z.I. Aéropole Pyrénées
 Rue du Bruscos
 64230 SAUVAGNON - France
 Tel : +33 (0)5 59 33 70 36
 Fax : +33 (0)5 59 33 70 37
 Email : service-technique@syclope.fr
 Internet : <http://www.syclope.fr>

1.1 Utilisation du présent document

Veuillez lire la totalité du présent document avant toute installation, manipulation ou mise en service de votre appareil afin de préserver la sécurité des baigneurs, des utilisateurs ou du matériel.

Les informations données dans ce document doivent être scrupuleusement suivies. SYCLOPE Electronique S.A.S ne pourrait être tenu pour responsable si des manquements aux instructions du présent document étaient observés.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de cette notice, les symboles et pictogrammes suivants seront utilisés.

1.2 Signes et symboles

 Identification d'une tension ou courant continu

 Identification d'une tension ou courant alternatif

 Terre de protection

 Terre fonctionnelle

 Risque de blessure ou accident. Identifie un avertissement concernant un risque potentiellement dangereux. La documentation doit être consultée par l'utilisateur à chaque fois que le symbole est notifié. Si les instructions ne sont pas respectées, cela présente un risque de mort, de dommages corporels ou de dégâts matériels.

 Risque de choc électrique. Identifie une mise en garde relative à un danger électrique mortel. Si les instructions ne sont pas strictement respectées, cela implique un risque inévitable de dommages corporels ou de mort.

 Risque de mauvais fonctionnement ou de détérioration de l'appareil

 Remarque ou information particulière.

 Elément recyclable

1.3 Stockage et transport



Il est nécessaire de stocker et de transporter votre **HYDRO TOUCH** dans son emballage d'origine afin de le prévenir de tout dommage.

Le colis devra lui aussi être stocké dans un environnement protégé de l'humidité et à l'abri d'une exposition aux produits chimiques.

Conditions ambiantes pour le transport et le stockage :

Température : 0 °C à 60 °C

Humidité de l'air : Maximum 90% sans condensation

1.4 Packaging

Est inclus dans le packaging :

- ✓ Boîtier électronique **HYDRO TOUCH** mural
- ✓ Sondes de pH et de rédox résistantes à la pression (3 bars) avec possibilité d'installation à +/- 90° par rapport à la verticale
- ✓ Colliers de prise en charge Ø 50 – 1/2"
- ✓ Support sonde rédox et pH pour collier de prise en charge
- ✓ Cannes d'injection produit
- ✓ Kit de visserie de fixation murale
- ✓ La notice de mise en service
- ✓ Pompe doseuse intégrée de 0,4 ou 0,8 ou 1,6 ou 2,4 litres/heure.
- ✓ Tubings pour pompe doseuse
- ✓ Solution étalon pH7



Codifications : Ensembles HYDRO TOUCH standards (HYT04XX) / spécial (HYT05XX)

Code Référence	Boîtier électronique HYDRO TOUCH pH/ORP®	Alimentation de puissance	Sondes de mesures	Appareils de dosage	Classe de protection
HYT0X11	Equipement Ø50 avec câble 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH et ORP câble 6m	Pompes 2x0,4l/h	IP54
HYT0X22	Equipement Ø50 avec câble 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH et ORP câble 6m	Pompes 2x0,8l/h	IP54
HYT0X33	Equipement Ø50 avec câble 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH et ORP câble 6m	Pompes 2x1,6l/h	IP54
HYT0X44	Equipement Ø50 avec câble 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH et ORP câble 6m	Pompes 2x2,4l/h	IP54



REMARQUE : Pour la maintenance des équipements, des pièces de rechange sont disponibles dans la rubrique « accessoires ».

1.5 Garantie

La garantie est assurée selon les termes de nos conditions générales de vente et de livraison dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

- ✓ Utilisation de l'équipement conformément aux instructions de ce manuel,
- ✓ Aucune modification de l'équipement de nature à modifier son comportement ou de manipulation non-conforme,
- ✓ Le respect des conditions de sécurité électriques.



REMARQUE : *Le matériel consommable n'est plus garanti dès sa mise en service.*

2 Consignes de sécurité

Veuillez :

- Lire attentivement ce manuel avant de déballer, de monter ou de mettre en service cet équipement
- Tenir compte de tous les dangers et mesures de précaution préconisées

Le non-respect de ces procédures est susceptible de blesser gravement les intervenants ou d'endommager l'appareil.

2.1 Utilisation de l'équipement

Les appareils de la gamme **HYDRO TOUCH** servent à mesurer et à réguler **le pH** et **le potentiel Rédox (ORP)** à l'aide de capteurs spécifiques et de pompes appropriées dans le cadre des possibilités d'utilisation décrites dans la présente notice.



Toute utilisation différente est considérée comme non-conforme et doit être proscrite. SYCLOPE Electronique S.A.S. n'assumera en aucun cas la responsabilité et les dommages qui en résultent.



Toute utilisation de capteurs ou d'interfaces non-conformes aux caractéristiques techniques définies dans le présent manuel doit également être proscrite.

2.2 Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage à ne laisser travailler avec les équipements **HYDRO TOUCH** décrits dans ce manuel que le personnel qui :

- Est sensibilisé avec les consignes fondamentales relatives à la sécurité du travail et de la prévention des accidents
- Est formé à l'utilisation de l'appareil et de son environnement
- A lu et compris la présente notice, les avertissements et les règles de manipulation

2.3 Prévention du risque



L'installation et le raccordement des équipements **HYDRO TOUCH** ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé et qualifié pour cette tâche.
L'installation doit respecter les normes et les consignes de sécurité en vigueur !



Avant de mettre l'appareil sous tension ou de manipuler les sorties, veuillez toujours couper l'alimentation électrique primaire !
Ne jamais ouvrir l'appareil sous tension !
Les opérations d'entretien et les réparations doivent être effectuées que par un personnel habilité et spécialisé !



Veillez à bien choisir le lieu d'installation des équipements en fonction de l'environnement ! Le boîtier électronique **HYDRO TOUCH** ne doit pas être installé dans un environnement à risque. Il doit être installé à l'abri des rayons directs du soleil, des projections d'eau ou des produits chimiques, dans un endroit sec et ventilé isolé des vapeurs corrosives.



A l'exception de la sortie relais, tous les raccordements entrées/sorties doivent être connectés à des très basses tensions de sécurité. Ces tensions sont généralement fournies par l'appareil et n'excède pas 15V continu.




S'assurer que les capteurs chimiques utilisés avec cet appareil correspondent bien aux produits chimiques utilisés. Reportez-vous à la notice technique individuelle de chaque capteur. La chimie de l'eau est très complexe, en cas de doute, contacter immédiatement notre service technique ou votre installateur agréé.



Les capteurs chimiques sont des éléments sensibles. Ils doivent être surveillés, entretenus et étalonnés régulièrement à l'aide de trousse d'analyses spécifiques non-fournies avec cet équipement. En cas de défaut, un risque potentiel d'injection excédentaire de produit chimique peut être constaté. Dans le doute, un contrat d'entretien doit être pris auprès de votre installateur ou à défaut auprès de nos services techniques. Contacter votre installateur agréé ou notre service commercial pour plus d'informations.

2.4 Identification de la plaque signalétique



(1) Modèle du produit	(8) Produit recyclable spécifiquement
(2) Référence du produit	(9) Homologation UKCA
(3) Plage d'alimentation électrique	(10) Homologation CE
(4) Valeurs du courant maximum	(11) Pays d'origine
(5) Classe de protection du boîtier	(12) Identification codée du constructeur
(6) Identification du fabricant	(13) Danger particulier. Lire la notice
(7) Numéro de série	

2.5 Elimination des déchets et conformités

Les emballages recyclables des équipements **HYDRO TOUCH** doivent être éliminés selon les règles en vigueur.



Les éléments tels papiers, cartons, plastiques ou tout autre élément recyclable doivent être amenés dans un centre de tri adapté.



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, ce symbole indique qu'à partir du 4 Juillet 2012, les appareils électriques ne peuvent plus être éliminés dans les déchets ménagers ou industriels. Conformément aux prescriptions en vigueur, les consommateurs au sein de l'Union Européenne sont tenus, à compter de cette date, de redonner leurs anciens équipements au fabricant qui se chargera de leur élimination sans charge.



Conformément à la directive européenne 2011/65/UE, ce symbole indique que l'appareil **HYDRO TOUCH** a été conçu en respectant la limitation des substances dangereuses.



Conformément à la directive basse tension (2014/35/UE), à la directive de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et à la directive RoHs2 (2011/65/UE), ce symbole indique que l'appareil a été conçu dans le respect des directives précédemment citées.



Conformément à la directive basse tension (2014/35/UE) et à la directive de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), ce symbole indique que l'appareil a été conçu dans le respect des directives précédemment citées.



Conformément au Décret n° 2021-835 du 29 Juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Caractéristiques générales des appareils HYDRO TOUCH

3.1.1 Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales		
Type	Spécification(s)	Repère(s)
Consommation	800W Max – 3.5A Max	-
Alimentation requise	230VAC +/-10% 50Hz	-
Surtension temporaire	Accepte les surtensions temporaires sur le réseau d'alimentation	-
Protections électrique	Fusible 250mA Temporisé 5x20 Verre Fusible 3.15A Temporisé 5x20 Verre (protection relais autoalimentés)	F3 F2
Températures maximales de fonctionnement	5°C to 40°C	-
Altitude maximale d'utilisation	2000 m	
Matériaux du boitier	ABS V0	-
Poids	1.8 kg	-
Ecran	Tactile LCD 320x240 rétroéclairé Blanc 3.5 pouces	-
Environnement		
Température de stockage	0°C to 60°C	-
Humidité	Max. 90% sans condensation	-
Degré de protection	IP 54	-
Certifications du produit	CE	-
Compatibilité électromagnétique	Tests de perturbation réalisés classe B se conformer à EN61326-1 Tests de perturbation réalisés classe B se conformer à EN61326-2-6 Tests de perturbation réalisés classe B se conformer à EN55011 Test d'harmoniques réalisés se conformer à EN61000-3-2 Tests de fluctuations réalisés se conformer à EN61000-3-3 Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-2 Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-3 Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-4 Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-5 Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-6 RM : En présence de champs induit de 45 à 80MHz, la performance de la mesure de pH et/ou de Rédox peut varier de 30%. Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-8 Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-11	-
Norme	EN 61000 Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61326 Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire pour un environnement ordinaire (classe B – Usage domestique)	-
Entrées		
Entrées de mesure	1x potentiométrique (pH) 0-14pH. 1x potentiométrique (Rédox) 0 - +1000mV 1x 4...20mA	PH REDOX TEMP
Commande à distance ou mesure de débit	1x contact en Commande à distance On/Off 1x contact en Détecteur de circulation	SPDT1 SPDT4
Fond de cuve	1x contact en Fond de cuve voie pH 1x contact en Fond de cuve voie Oxydant	SPDT2 SPDT3
Sorties		
Relais	1x autoalimenté par la ligne secteur 3.5A / 230VAC	RELAY
Pompes	2x autoalimenté par la ligne secteur 250mA / 230VAC	PUMP1 PUMP2

Types de pompes		
Pompes	Pompes péristaltiques 4 débits différents : 0,4l/h, 0,8l/h, 1,6l/h et 2,4l/h. Tubes résistants aux acides et oxydants	
Communications		
RS485	1x RS485 bus de communication	RS485
USB	1x port USB de raccordement d'une clé USB	USB

3.1.2 Fonctions principales

Fonctions principales		
Fonction	Caractéristiques(s)	Description(s)
Voies de Mesure/Régulation	Echelle pour la fonction pH Echelle pour la fonction Rédox Echelle pour la fonction Chlore	Gamme de mesure : 0,00 à 14,0pH Résolution : 0,01 pH Précision : 0,5% Gamme de mesure : 0 à 999mV Résolution : 1mV. Précision : 0,5% Gamme de mesure : 0 à 5 ou 0 à 10 ppm Résolution : 0,01ppm. Précision : 0,5%
Mode de régulation	Tout ou Rien avec hystérésis ou Linéaire à commande cyclique proportionnelle (Std)	Puissance de dosage pour le traitement en %
Consigne	pH : de 0 à 14 pH par pas de 0,01pH Rédox : de 0 à 1000 mV par pas de 1mV Chlore : de 0 à 5 ou 0 à 10.00 ppm (en fonction de l'échelle) par pas de 0,01ppm	
Direction	Action montante ou descendante	
Alarmes	Valeur de mesure haute et basse, défaut capteurs, temps de dosage.	Définition des seuils d'alarmes.
Régulation en boucle fermé	Commande à distance de la régulation Compensation au débit	Commande sur un contact de filtration ou un débitmètre.
Horloges de fonctionnement	Programmation du relais sur des timers	8 créneaux horaires par jours.
Calibrage	Par identification d'un appareil de référence ou avec liquides de calibrage spécifiques. (Voir accessoires)	
Maintenance	Aide à la maintenance	Pilotage manuel des organes de dosage pour l'amorçage des pompes

3.2 Dimensions générales des boitiers et cotes de fixations murales



4 Installation et branchements

4.1 Condition d'installation

Pour garantir la sécurité des utilisateurs et assurer un fonctionnement correct de votre **HYDRO TOUCH**, veuillez respecter les consignes d'installation suivantes :



- Installer l'appareil dans un local sec.
- L'appareil doit être protégé de la pluie, du gel et des rayons directs du soleil.
- La température ambiante doit être comprise entre 5 et 40°C sans condensation.
- Choisir un lieu d'installation sans vibration, sur un support propre et non déformé.
- Installer l'appareil de sorte qu'il ne rende pas difficile la manœuvre du dispositif de sectionnement (disjoncteur fusible).

En cas de non-respect de ces consignes :



- L'appareil risque d'être endommagé
- Les mesures peuvent être perturbées
- La garantie ne sera pas assurée !

4.2 Conditions d'installation murale

- ✓ Local sec et dépoussiéré
- ✓ Température ambiante de fonctionnement entre 5°C et 40°C
- ✓ Lieu d'installation hors vibration
- ✓ Support propre et non-déformé
- ✓ Fixation murale correcte



ATTENTION : Respecter les consignes de montage. En cas de non-respect :

- L'appareil risque d'être endommagé
- Les mesures peuvent être perturbées
- La garantie ne sera pas assurée !

4.3 Installation murale de l'appareil de régulation



ATTENTION : Avant de procéder au montage de l'appareil et aux raccordements des câbles, tubes et raccords, couper les alimentations électriques !

La classe de protection IP54 n'est garantie que si le capot de fermeture du régulateur électronique **HYDRO TOUCH** est fermé et que les câbles correspondent au diamètre des presse-étoupes !

Procédure de montage du boîtier HYDRO TOUCH.

1. Couper l'alimentation électrique générale
2. Vérifier que la pompe de filtration est à l'arrêt.
3. Fermer les vannes du circuit hydraulique et mettre la vanne du filtre sur « fermé ».
4. Percer 3 trous de Ø 8mm conformément au plan précédent en utilisant ou non le kit de fixation prévu à cet usage. (En cas de montage sans kit, les cotes de perçage sont différentes).
5. Introduire les chevilles de 8mm à l'aide d'un marteau.
6. Fixer la vis supérieure et serrez les vis inférieures une fois en place.



ATTENTION : Lors de la fermeture du couvercle de protection, prendre soins de ne pas endommager le joint d'étanchéité ni de tirer sur les câbles situés entre le couvercle et la carte électronique !


4.4 Installation des colliers de prise en charge pour les sondes et les injections de produits




ATTENTION : L'installation des colliers de prise en charge dépend de votre piscine et de la place nécessaire disponible !



4.4.1 Différents cas peuvent se présenter

1^{er} cas (Le plus fréquent et conseillé)



2^{eme} cas



3^{eme} cas**4.4.2 Procédure de montage des colliers de prise en charge****Etape 1**

Appliquer le collier de part et d'autre de la tuyauterie sur une partie droite d'eau moins 15cm


Etape 2

Serrer les deux côtés en même temps afin de maintenir le collier parfaitement droit

Etape 3

Une fois le collier fixé, percer un trou de 16mm correctement centré

4.4.3 Procédure de montage du kit de raccordement des sondes



Etape 4

Mettre du téflon sur les filets du « porte sonde »

Etape 5

Monter le « porte sonde » sur le collier. Serrer doucement puis terminer l'opération à la cléf.

Etape 6

Le « porte sonde » est monté, attendre la fin de l'installation pour monter



REMARQUE :

*Les sondes de pH ou de Rédox (ORP) peuvent être montées à +/- 90° par rapport à l'axe vertical.
Toutefois, nous conseillons d'effectuer ce montage à la verticale. L'entretien est ainsi plus facile à réaliser !*

4.4.4 Procédure de montage du kit de raccordement des tubes



Etape 7


Mettre du téflon sur les filets du raccord et du clapet d'injection.

Etape 8

Visser le raccord sur le collier de prise en charge.

Etape 9

Serrer le clapet d'injection sur le raccord.



Etape 10

Dévisser l'écrou du clapet d'injection.

Etape 11

Passer le tube PE dans le bouchon et emmancher-le sur le cône du clapet.

Etape 12

Visser le bouchon avec le tube PE (Blanc) sur le clapet.





Etape 13
Même opération du côté de la pompe doseuse.



Etape 14
Visser le bouchon avec le tube PE (Blanc) sur la pompe.


4.4.5 Procédure de montage du tube souple d'aspiration



Etape 15
Dévisser le bouchon et passer le tube clair.

Etape 16
Serrer l'écrou sur le cône.

Etape 17
Visser le tube PVC (Transparent) sur la pompe doseuse.




Etape 18
Serrer l'écrou sur la pompe doseuse.

Etape 19
Poser le clapet lesté de fond de bac et ajuster la profondeur.

Etape 20 (option)
Placer le détecteur de niveau et son poids et ajuster.

4.4.6 Procédure de montage des sondes de pH et/ou ORP



Etape 21

Sortir le capuchon de protection de la sonde et dévisser l'écrou du « porte sonde ».

Etape 22

Glisser l'écrou sur la sonde et le joint de serrage en dessous, puis placer la sonde.

Etape 23

Visser à la main l'écrou du « porte sonde ». La sonde est prête !



REMARQUE :

Procéder de la même façon pour les deux sondes si nécessaire !

4.4.7 Raccordement des sondes de pH et/ou Rédox sur le boîtier HYDRO TOUCH



Etape 24

Présenter le connecteur de la sonde

Etape 25

tourner d'un quart de tour sans forcer pour verrouiller le connecteur

Etape 26

Effectuer la même opération pour le second connecteur si nécessaire

Les entrées BNC des sondes pH et de Rédox des appareils **HYDRO TOUCH** sont des entrées « haute impédance ». Elles doivent être maintenues propres, sans trace d’humidité ni de corrosion.



ATTENTION :

Les connecteurs BNC doivent impérativement rester propres, sans humidité ni corrosion.

4.5 Mise en service / Branchements électriques



AVERTISSEMENT :

Les installations doivent être effectuées suivant les normes en vigueur.

Un disjoncteur différentiel de 30mA doit être présent sur la ligne. Un dispositif de sectionnement calibré à 10A (fusible ou disjoncteur) doit être installé à côté de l'appareil !



AVERTISSEMENT :

Les raccordements doivent être exécutés par un technicien qualifié !



AVERTISSEMENT :

Avant de procéder aux raccordements, couper les alimentations électriques.

4.5.1 Raccordements généraux

Le régulateur **HYDRO TOUCH** doit être alimenté en énergie électrique protégée suivant la plaque indicatrice située sur le côté de l'appareil.

Par sécurité, l'alimentation des régulateurs doit être coupée lorsque la filtration est à l'arrêt.



ATTENTION :

Le raccordement électrique du boîtier **HYDRO TOUCH** doit être impérativement couplé au fonctionnement de la filtration de la piscine.


L'entrée CAD, commande à distance, (Entrée libre de potentiel, ne pas brancher de 220 V ou autre alimentation sur cette entrée) peut être utilisée pour effectuer cette condition.




REMARQUE :

Le boîtier **HYDRO TOUCH** est déjà fourni avec un câble d'alimentation adéquate !

4.5.1.1 Cas d'un coffret de filtration en 230V 50Hz monophasé...




4.5.1.2 Cas d'un coffret de filtration en 380V 50Hz triphasé...



REMARQUE : *Dans les deux cas, raccorder « Neutre et une phase » ainsi que la terre !*

4.5.2 Changement des fusibles de protection interne



AVERTISSEMENT : Avant de procéder aux changements de fusibles, couper les alimentations électriques.

Procédure de changement des fusibles :

1. Couper l'alimentation électrique primaire
2. Repérer le fusible à changer suivant le schéma ci-dessus
3. Changer le fusible par un fusible identique
4. Remonter la façade avant et les vis de fixation
5. Mettre en service l'équipement



AVERTISSEMENT : Le changement de fusible doit être exécuté par un technicien qualifié !



ATTENTION : Les fusibles détériorés doivent impérativement être remplacés par des fusibles identiques en intensité et en technologie !



REMARQUE : Si un fusible est détruit, il est impératif d'identifier la cause du problème avant de le remplacer !

4.5.3 Raccordements spécifiques

4.5.3.1 Branchement d'un capteur ou d'un contact

Le régulateur **HYDRO TOUCH** dispose de quatre entrées de commande à distance (SPDT1 à 4) qui réalisent une fonction d'arrêt des organes de régulations. Ces entrées peuvent être soit des entrées de contact sec soit des capteurs de proximité pour asservir au débit.




ATTENTION : Dans le cas d'une régulation avec le **HYDRO TOUCH**, il est important de relier l'appareil à un contact de circulation ou à tout autre organe permettant l'arrêt du traitement.




REMARQUE : Les entrées peuvent être programmées pour recevoir un contact NO (normalement ouvert), NF (normalement fermé). Le contact peut être de type contact sec ou NPN ou PNP.

a) Branchement d'un capteur de proximité (NPN, PNP)

1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Retirez la gaine de protection.
3. Dénudez les fils sur 7mm.
4. Passez le câble dans le presse-étoupe, puis sous la carte électronique.
5. Câblez les deux fils d'alimentation, brun sur (+) et bleu sur (-).
6. Câblez le fil de contact noir sur (**SW**).
7. Serrez le presse-étoupe pour réaliser l'étanchéité.
8. Remonter la façade avant et les vis de fixation
9. Mettre en service l'équipement




REMARQUE : L'entrée SPDT4 est dédiée au contact de circulation



b) Branchement d'un contact sec



1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Retirez la gaine de protection.
3. Dénudez les fils sur 7mm.
4. Passez le câble dans le presse-étoupe, puis sous la carte électronique.
5. Câblez les deux fils du contact sur (**SW**) et (+).
6. Serrez le presse-étoupe pour réaliser l'étanchéité.
7. Remonter la façade avant et les vis de fixation
8. Mettre en service l'équipement



REMARQUE : L'entrée SPDT1 est dédiée au contact de commande à distance.

L'entrée SPDT2 est dédiée au contact de fond de cuve pH.


L'entrée SPDT3 est dédiée au contact de fond de cuve Rédox



4.5.3.2 Branchement de l'entrée 4...20mA


a) Branchement température

1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Retirez la gaine de protection.
3. Dénudez les fils sur 7mm.
4. Passez le câble dans le presse-étoupe, puis sous la carte électronique.
5. Câblez les deux fils.
6. Serrez le presse-étoupe pour réaliser l'étanchéité.
7. Remonter la façade avant et les vis de fixation
8. Mettre en service l'équipement



b) Branchement Chlore


1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Retirez la gaine de protection.
3. Dénudez les fils sur 7mm.
4. Passez le câble dans le presse-étoupe, puis sous la carte électronique.
5. Câblez les deux fils.
6. Serrez le presse-étoupe pour réaliser l'étanchéité.
7. Remonter la façade avant et les vis de fixation
8. Mettre en service l'équipement



4.5.3.3 Branchement du relais auto-alimenté

Le relais autoalimenté (alimentation secteur) est utilisé soit en mode horloges, soit pour renvoyer des alarmes techniques.

1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Utilisez un câble 3 fils de **1.5mm² minimum** pour réaliser le câblage.
3. Retirez la gaine de protection.
4. Dénudez les fils sur 7mm.
5. Passez le câble dans le presse-étoupe, puis sous la carte électronique.
6. Câblez la terre sur PE.
7. Câblez la phase sur L
8. Câblez le neutre sur N.
9. Serrez le presse-étoupe pour réaliser l'étanchéité.
10. Remonter la façade avant et les vis de fixation
11. Mettre en service l'équipement




AVERTISSEMENT :

Ces relais commutent la phase issue de l'alimentation secteur de l'appareil. La liaison de neutre est permanente et non commutée. Il faut donc prendre soin de ne pas inverser les lignes de phase et de neutre. Pour éviter tout choc électrique il faut effectuer les connections appareil éteint.

4.5.3.4 Branchement du port de communication RS485

Le régulateur **HYDRO TOUCH** dispose d'un port de communication RS485 pour le raccorder à un **HYDROCOM** pour effectuer l'enregistrement des valeurs de mesure, des alarmes et des différents états de l'appareil.


1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Retirez la gaine de protection.
3. Dénudez les fils sur 7mm.
4. Passez le câble dans le presse-étoupe, puis sous la carte électronique.
5. Câblez le fil A du réseau sur **RS485 (A)**.
6. Câblez le fil B du réseau sur **RS485 (B)**.
7. Câblez le fil C du réseau sur **RS485 (C)**.
8. Serrez le presse-étoupe pour réaliser l'étanchéité.
9. Remonter la façade avant et les vis de fixation
10. Mettre en service l'équipement



4.5.3.5 Branchement d'une clé USB

Le régulateur **HYDRO TOUCH** dispose d'un port USB pour brancher une clé de stockage. Cette clé vous permet de faire des mises à jour de votre produit.

1. Couper l'alimentation électrique primaire.
2. Connecter la clé.
3. Mettre en service l'équipement
4. Attendre la mise à jour soit effectuée.
5. Couper l'alimentation électrique primaire.
6. Déconnecter la clé.
7. Remonter la façade avant et les vis de fixation
8. Mettre en service l'équipement



AVERTISSEMENT : La mise à jour doit être exécutée par un technicien qualifié !

4.6 Remplissage des bacs de produits chimiques



REMARQUE : Les produits chimiques utilisés en piscine peuvent être dangereux et corrosifs. Ils peuvent nuire à votre santé et provoquer des dégâts sur l'environnement.
Tout mélange de produits chimiques peut être dangereux pour la santé et ne doit en aucun cas être réalisé !



REMARQUE : Les produits peuvent également « être prêt à l'emploi ». Dans ce cas, plonger directement le clapet de pied dans le bidon.

5 Présentation du régulateur HYDRO TOUCH

Vous venez d'effectuer les raccordements électriques et les branchements des différents organes de mesure et de régulations, vous êtes donc prêt à effectuer la mise en service de votre régulateur **HYDRO TOUCH**.



1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Vérifier que tout s'est bien passé, que votre centrale est bien allumée et que les autres éléments de votre installation n'ont pas été perturbés

5.1 Fonctionnement général

Le régulateur **HYDRO TOUCH** permet de mesurer et réguler **le pH (potentiel d'Hydrogène) et/ou le Rédox (Potentiel d'Oxydo-Réduction)** des piscines à usage privé à l'aide de capteurs spécifiques et de commandes d'actionneurs appropriés dans le cadre des possibilités d'utilisation décrites dans la présente notice.



AVERTISSEMENT : *Toute utilisation différente est considérée comme non conforme et doit être proscrite. SYCLOPE Electronique S.A.S. n'assurera en aucun cas la responsabilité et les dommages qui en résultent.*



REMARQUE :

*Le régulateur **HYDRO TOUCH** ne lance pas automatiquement le traitement et le dosage de produit chimique à la mise sous tension. L'utilisateur est le seul maître du lancement du traitement après s'être assuré que la centrale est bien programmée selon ses besoins.*



REMARQUE :

Les produits chimiques utilisés en piscine peuvent être dangereux et corrosifs ! Ils peuvent nuire à votre santé et provoquer des dégâts sur l'environnement.

*Les **HYDRO TOUCH** sont des appareils de dosage de ces produits qui respectent les normes en vigueur !*

Tout mélange de produits chimiques peut être dangereux pour la santé et ne doit en aucun cas être réalisé !



REMARQUE :

Dès leurs mises en service et une fois par mois, à l'aide d'une trousse d'analyses colorimétriques ou d'échantillons étalons, vérifier les différents paramètres affichés par l'appareil. Si nécessaire, effectuer la correction de ou des mesures concernées.

▲ **Voir paragraphe « étalonnages »**



ATTENTION :

Les capteurs sont fragiles ! Assurez-vous de leur fonctionnement

En cas de défaut majeur, faites appel immédiatement au service technique de votre revendeur agréé qui vous donnera les instructions à suivre !



AVERTISSEMENT : Avant d'effectuer des opérations sur les appareils, s'assurer que le circuit de la piscine est en mode « filtration ».

Les mesures ne peuvent être correctes que si les capteurs sont irrigués par l'eau de la piscine.



REMARQUE :

Ne jamais injecter de produits chimiques dans une tuyauterie sans eau ou sans circulation. Le mélange de certains produits chimiques peut être dangereux pour la santé et sont susceptibles de provoquer des lésions graves au niveau des yeux, de la peau ou des muqueuses !

5.2 Généralités sur l'interface de programmation

Le régulateur **HYDRO TOUCH** dispose d'un écran 3.5" tactile. Toutes les commandes se font en appuyant sur l'écran sur les zones prévues à cet effet.

Le régulateur **HYDRO TOUCH** dispose de deux niveaux de programmation permettant ainsi d'améliorer la sécurité du traitement et des personnes :

- Le niveau utilisateur permet un accès aux réglages de base du régulateur.
- Le niveau installateur permet un accès à tous les réglages du régulateur pour une modification complète de la machine. Ce niveau est protégé par un code d'accès.


Arborescence et index de programmation

5.3 Affichage principal	33
5.3.1 Affichage principal pour version < V3.0	33
5.3.2 Affichage principal pour version > V3.0	33
5.4 Réglage niveau utilisateur	34
5.4.1 Détails d'affichage du bandeau principal	34
5.4.2 Détails bouton Wifi.....	Erreur ! Signet non défini.
5.4.3 Détails réglage de la date et de l'heure.....	35
5.4.4 Détails d'affichage d'une voie.....	36
5.4.5 Configuration d'une voie.....	38
5.4.6 Ecran de saisie d'une valeur.....	39
5.4.7 Menu de programmation	39
5.4.8 Menu Interface	40
5.4.9 Menu de gestion de la luminosité et du contraste.....	40
5.4.10 Menu de gestion de la protection d'écran	41
5.4.11 Menu de gestion des couleurs.....	41
5.4.12 Menu Changer le code.....	42
5.4.13 Menu Informations système.....	42
5.5 Réglage niveau installateur	43
5.5.1 Paramétrage voie pH.....	44
5.5.2 Paramétrage voie Oxydant	47
5.5.3 Paramétrage voie Auxiliaire	51
5.5.4 Paramétrage des horloges	53
5.5.5 Paramétrage général.....	54
5.5.6 Paramétrage communication.....	55
5.5.7 Paramétrage avancé	58
5.6 Calibrage des voies pH et Rédox.....	60
5.6.1 Calibrage automatique du pH et du Rédox (sans réactif)	60
5.6.2 Calibrage manuel du pH et du Rédox(avec réactifs étalons).....	61
5.6.3 Effacement des calibrages	63
5.7 Etalonnage de la voie Chlore	64
5.7.1 Etalonnage de la pente du capteur.....	64
5.7.2 Etalonnage du point zéro (si nécessaire)	64
5.7.3 Utilisation du switch multiplicateur de gain	64
5.8 Lancement de la régulation et du dosage.....	65


5.3 Affichage principal

Dès la mise sous tension de votre appareil, l'écran de démarrage apparaît avec le logo du régulateur **HYDRO TOUCH**. Puis, l'écran principal apparaît avec l'affichage des paramètres mesurés.

5.3.1 Affichage principal pour version < V3.0



5.3.2 Affichage principal pour version > V3.0



5.4 Réglage niveau utilisateur

5.4.1 Détails d'affichage du bandeau principal



Ce bouton permet d'accéder aux informations d'état du Wifi (Station et Point d'accès)



Ce bouton permet de régler la date et de l'heure.
Appuyez dessus pour ouvrir le menu de réglage.



Lorsque cette icône est présente, cela indique que l'entrée CAD est en alarme.



Lorsque cette icône est présente, cela indique que l'entrée Circulation est en alarme.



Régulateur en marche (icone de couleur verte) – Appuyez dessus pour passer le régulateur en arrêt.



Régulateur à l'arrêt (icone de couleur rouge) – Appuyez dessus pour passer le régulateur en marche.



22.1°C

Cette icône permet d'afficher la température si elle est paramétrée.



Ce bouton permet d'accéder au menu de programmation des paramètres de la machine. Appuyez dessus pour ouvrir le menu.

5.4.2 Détails bouton Wifi



Appuyez sur le logo Wifi pour accéder à la fenêtre suivante.

Etat :	Connecté	Station
SSID :	WIFI_SYCLOPE	
Adresse IP :	192.168.0.100	Point d' accès
Masque :	255.255.255.0	
Passerelle :	192.168.0.1	Point d' accès
DNS Préféré :	8.8.8.8	
DNS Auxiliaire :	8.8.4.4	



Cela signifie qu'il y a un problème de connexion (Wifi non accessible, mauvais mot de passe...)




Cela signifie que le Dongle Wifi n'est pas ou mal connecté.

5.4.3 Détails réglage de la date et de l'heure

14:05
22/01/2018

Appuyez sur le champ date et heure pour effectuer ce réglage.

- Décocher la case « Format heure 24h » vous permettra d'afficher l'heure au format 12h.
- Cocher la case « Format date US » vous permettra d'afficher la date au format mm/jj/aaaa.



Ce bouton est un raccourci permettant d'accéder au menu de changement des plages horaires (5.5.4 Paramétrage des horloges).



Ce bouton n'est visible et donc accessible que lorsque vous décidez d'activer le relais sur filtration dans les paramètres avancé.



REMARQUE :

La mise à l'heure du régulateur sera effective lors de la fermeture de l'écran, en appuyant sur le champ date et heure.




REMARQUE :

Si l'écran de programmation de l'heure se ferme tout seul par dépassement du temps d'attente, l'heure réglée ne sera pas sauvegardée.

5.4.4 Détails d'affichage d'une voie

5.4.4.1 Présentation



Cette icone permet de connaitre le sens de régulation montante ou descendante paramétré de la voie.



Cette icone permet de connaitre le pourcentage de dosage en cours de la voie. Exemple ici le dosage est à 75%.



Cette icone permet de savoir si l'alarme basse est active.



Cette icone permet de savoir si l'alarme haute est active.



Cette icone permet de savoir si une polarisation de sonde est active.



Cette icone permet de savoir si une alarme surdosage est active.



Cette icone permet de savoir s'il est nécessaire d'effectuer une maintenance ou un calibrage du capteur.



Cette icone permet d'indiquer si une horloge est active.



Cette icone remplace l'icône ci-dessus lorsque le relai est activé sur filtration et permet d'indiquer que l'on est hors des plages horaires définies.



Cette icone permet de savoir si une alarme fond de cuve est active.



Valeur mesurée



Valeur inférieure à l'échelle de mesure



Valeur non mesurable



Valeur supérieure à l'échelle de mesure

5.4.4.2 Spécificités de filtration



Cliquez sur "Zone de notification" pour afficher la fenêtre suivante.



Apparence du logo dans la "Zone de notification" »



La filtration est normalement active (en fonction des plages de temps programmées).



La filtration est en arrêt forcé.



La filtration est en marche forcée mais les fonctions de dosage sont désactivées.



La filtration est en marche forcée et les fonctions de dosage restent actives.



Pour la fonction « Arrêt forcé » et les 2 fonctions « Marche forcée », vous devez revenir au mode « Automatique » ou passer sur un autre mode pour quitter ces modes. Parce que même un arrêt via le bouton ON/OFF du panneau de commande ou une coupure de courant ne désactivera pas ces modes.




Ce bouton est un raccourci permettant d'accéder au menu de changement des plages horaires (5.5.4 Paramétrage des horloges).

5.4.5 Configuration d'une voie



REMARQUE :

Pour afficher cet écran, vous devez appuyer sur la voie désirée à partir de l'écran principal.



Ce bouton permet de quitter cet écran et de valider les nouveaux paramètres de la voie concernée.



Ce bouton permet d'amorcer la pompe de la voie concernée.



Ce bouton permet de régler le seuil de l'alarme basse de la voie concernée.



Ce bouton permet de régler le seuil de l'alarme haute de la voie concernée.



Ce bouton permet de régler la consigne de la voie concernée.



Ce bouton permet d'annuler l'alarme surdosage de la voie concernée.




Ce bouton permet d'annuler le temps de polarisation de la voie concernée.



Ce bouton permet d'effectuer un calibrage de la voie concernée.

Cf. chapitre 0

5.4.6 Ecran de saisie d'une valeur



REMARQUE :

En fonction des valeurs à saisir certaines touches peuvent être grises car elles sont non utilisées pour la valeur attendue.



REMARQUE :

Si la valeur saisie est hors échelle, lors de la validation la zone d'aide à la saisie s'affichera en rouge pour vous avertir de l'erreur de saisie.



La touche « OFF » permet de désactiver une valeur, exemple : désactiver une horloge.


La touche « AM/PM » permet de régler une horloge au format 12h.

5.4.7 Menu de programmation



REMARQUE :

Pour afficher cet écran, vous devez appuyer sur le bouton à partir de l'écran principal.



5.4.8 Menu Interface



Ce bouton permet d'ouvrir l'écran de configuration de l'interface du régulateur.

Appuyez dessus pour faire apparaître l'écran suivant.



5.4.9 Menu de gestion de la luminosité et du contraste



Luminosité : Ce bouton permet de régler la luminosité de l'écran de 10 à 100%.



Contraste : Ce bouton permet de régler le contraste de l'écran de 10 à 100%.

5.4.10 Menu de gestion de la protection d'écran



Activer la protection d'écran : En cochant cette case la fonction de protection de l'écran sera activée, il est alors possible de sélectionner les paramètres de cette dernière.



Délais : Délais avant activation de la protection d'écran. Ce temps correspond au temps consécutif sans aucun appui sur l'écran.



Intensité du rétroéclairage : Ce bouton permet de diminuer l'intensité du rétroéclairage en fonction du besoin.




REMARQUE :

Lorsque la protection d'écran est active, il faut appuyer sur l'écran pour sortir du mode.

5.4.11 Menu de gestion des couleurs


Ce menu vous permettra de configurer les couleurs des voies de mesure ainsi que la couleur d'alarme lorsqu'il y a un problème sur une mesure.



5.4.12 Menu Changer le code

Les principaux paramètres du régulateur sont protégés par un code installateur. Le code par défaut est « 1234 ». Ce code peut être changé en trois étapes :

1. Saisie du code actuel
2. Saisie du nouveau code
3. Confirmation du nouveau code




5.4.13 Menu Informations système



Le bouton permet d'ouvrir l'écran d'information du régulateur.

Appuyez dessus pour faire apparaître l'écran suivant.



Cette fenêtre vous permet de connaître le type ainsi que les informations de version de votre régulateur. Ces informations vous seront utiles en cas de communication avec le service technique SYCLOPE Electronique.




Le dernier champ correspond au numéro de série de votre régulateur, identique à celui qui se trouve sur l'étiquette à l'extérieur du boîtier.

5.5 Réglage niveau installateur



Après la saisie du code installateur, les écrans de configuration apparaissent.




Les onglets sélectionnables sont les suivants :

pH	Réglage des paramètres de la voie pH (type de régulation, niveau de cuve, etc.).
Rédox	Réglage des paramètres de la voie Rédox (type de régulation, niveau de cuve, etc.).
Temp.	Réglage des paramètres de la voie Température (affichage, unité, etc.).
Horloges	Réglage des paramètres de l'horloge (heure de début et de fin).
Général	Réglage des paramètres généraux du régulateur (entrée CAD, entrée débit, etc.).
Com	Réglage des paramètres de communication du régulateur (vitesse, parité, etc.).
Avancé	Réglage des paramètres avancés du régulateur (langue, restauration des paramètres etc.).

5.5.1 Paramétrage voie pH

5.5.1.1 Configuration

Cet écran permet de régler les paramètres liés à la mesure pH.




Ce bouton permet de choisir le mode de régulation de la voie pH en mode proportionnel ou en mode hystérésis.

- Le mode proportionnel permet de réguler selon un calcul linéaire, la commande de dosage est calculée uniquement à partir de la composante « Proportionnelle ».
- Le mode hystérésis est une régulation de type ON/OFF. La valeur d'hystérésis est l'écart entre la consigne et le point de mesure où l'actionneur sera activé.
Lorsque la valeur de mesure est supérieure au point haut, l'actionneur qui permet de diminuer la valeur est activé.
Lorsque la valeur de mesure est inférieure au point bas l'actionneur qui permet d'augmenter la valeur de mesure est activé.
Entre la consigne et le point haut ou bas, l'actionneur précédemment activé reste activé.




Lorsque le sens de dosage de la voie pH est configuré en mode descendant, suivant le mode de régulation choisi précédemment, ce bouton permet de choisir la valeur de la bande proportionnelle ou la valeur d'hystérésis.

- En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.




- En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.




Lorsque le sens de dosage de la voie pH est configuré en mode montant, suivant le mode de régulation choisi précédemment, ce bouton permet de choisir la valeur de la bande proportionnelle ou la valeur d'hystérésis.

- En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.



- En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.





Ce bouton permet de saisir un délai maximum d'utilisation de la pompe associée au capteur de pH. Ce temps max est configurable entre 0 (désactivé ou OFF) et 1440 minutes.

Si le temps d'utilisation de la pompe dépasse cette durée, le dosage s'arrête et il ne reprendra uniquement qu'après l'intervention de l'utilisateur qui devra annuler cette alarme. Durant cette phase le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet de saisir un délai de démarrage du capteur de pH entre 0 et 480 minutes.

Cette temporisation permet de retarder la mise en route de la régulation et le traitement des alarmes suite au démarrage de l'appareil ou à une déconnection du capteur. Durant cette phase le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'entrée « fond de cuve ». Il permet aussi de choisir le sens du contact NO ou NF.


Quand cette entrée est détectée le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet de régler le seuil max de consigne de la voie pH qui peut être saisie en mode utilisateur.




Ce bouton permet de régler le seuil min de consigne de la voie pH qui peut être saisie en mode utilisateur.



Ce bouton permet de calibrer l'entrée de mesure pH.

5.5.1.2 Calibrage

Cf. § 5.6 Calibrage des voies pH et Rédox



**ERREUR
Calibrage**

Calibrage non conforme (hors limite de calibration)

**Calibrage
OK**


Calibrage conforme et validé

5.5.2 Paramétrage voie Oxydant

Version pH/Redox

Configuration


Cet écran permet de régler les paramètres liés à la mesure Rédox.



Version pH/Chlore

Configuration

Cet écran permet de régler les paramètres liés à la mesure Chlore.



Ce bouton permet de choisir le mode de régulation de la voie Rédox en mode proportionnel ou en mode hystérésis.



Ce bouton permet de choisir le mode de régulation de la voie Chlore en mode proportionnel ou en mode hystérésis.


- Le mode proportionnel permet de réguler selon un calcul linéaire, la commande de dosage est calculée uniquement à partir de la composante « Proportionnelle ».
- Le mode hystérésis est une régulation de type ON/OFF. La valeur d'hystérésis est l'écart entre la consigne et le point de mesure où l'actionneur sera activé.
Lorsque la valeur de mesure est supérieure au point haut, l'actionneur qui permet de diminuer la valeur est activé.
Lorsque la valeur de mesure est inférieure au point bas l'actionneur qui permet d'augmenter la valeur de mesure est activé.
Entre la consigne et le point haut ou bas, l'actionneur précédemment activé reste activé.

- Le mode proportionnel permet de réguler selon un calcul linéaire, la commande de dosage est calculée uniquement à partir de la composante « Proportionnelle ».
- Le mode hystérésis est une régulation de type ON/OFF. La valeur d'hystérésis est l'écart entre la consigne et le point de mesure où l'actionneur sera activé.
Lorsque la valeur de mesure est supérieure au point haut, l'actionneur qui permet de diminuer la valeur est activé.
Lorsque la valeur de mesure est inférieure au point bas l'actionneur qui permet d'augmenter la valeur de mesure est activé.
Entre la consigne et le point haut ou bas, l'actionneur précédemment activé reste activé.




Lorsque le sens de dosage de la voie Rédox est configuré en mode descendant, suivant le mode de régulation choisi précédemment, ce bouton permet de choisir la valeur de la bande proportionnelle ou la valeur d'hystérésis.

- En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.




- En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.




Lorsque le sens de dosage de la voie Rédox est configuré en mode montant, suivant le mode de régulation choisi précédemment, ce bouton permet de choisir la valeur de la bande proportionnelle ou la valeur d'hystérésis.

- En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.




Lorsque le sens de dosage de la voie Chlore est configuré en mode descendant, suivant le mode de régulation choisi précédemment, ce bouton permet de choisir la valeur de la bande proportionnelle ou la valeur d'hystérésis.

- En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.




- En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.




Lorsque le sens de dosage de la voie Chlore est configuré en mode montant, suivant le mode de régulation choisi précédemment, ce bouton permet de choisir la valeur de la bande proportionnelle ou la valeur d'hystérésis.


- En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.



- En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.



- En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.



Ce bouton permet de saisir un délai maximum d'utilisation de la pompe associée au capteur de Rédox. Ce temps max est configurable entre 0 (désactivé ou OFF) et 1440 minutes.

Si le temps d'utilisation de la pompe dépasse cette durée, le dosage s'arrête et il ne reprendra uniquement qu'après l'intervention de l'utilisateur qui devra annuler cette alarme. Durant cette phase le symbole apparaît sur l'écran principal.

Ce bouton permet de saisir un délai maximum d'utilisation de la pompe associée au capteur de Chlore. Ce temps max est configurable entre 0 (désactivé ou OFF) et 1440 minutes.



Si le temps d'utilisation de la pompe dépasse cette durée, le dosage s'arrête et il ne reprendra uniquement qu'après l'intervention de l'utilisateur qui devra annuler cette alarme. Durant cette phase le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet de saisir un délai de démarrage du capteur de Rédox entre 0 et 480 minutes. Cette temporisation permet de retarder la mise en route de la régulation et le traitement des alarmes suite au démarrage de l'appareil ou à une déconnection du capteur. Durant cette phase le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet de saisir un délai de démarrage du capteur de Chlore entre 0 et 480 minutes. Cette temporisation permet de retarder la mise en route de la régulation et le traitement des alarmes suite au démarrage de l'appareil ou à une déconnection du capteur. Durant cette phase le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'entrée « fond de cuve ». Il permet aussi de choisir le sens du contact NO ou NF.

Quand cette entrée est détectée le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'entrée « fond de cuve ». Il permet aussi de choisir le sens du contact NO ou NF.

Quand cette entrée est détectée le symbole apparaît sur l'écran principal.



Ce bouton permet de régler le seuil max de consigne de la voie Rédox qui peut être saisie en mode utilisateur.



Ce bouton permet de régler le seuil max de consigne de la voie Chlore qui peut être saisie en mode utilisateur.



Ce bouton permet de régler le seuil min de consigne de la voie Rédox qui peut être saisie en mode utilisateur.



Ce bouton permet de régler le seuil min de consigne de la voie Chlore qui peut être saisie en mode utilisateur.




Ce bouton permet de calibrer l'entrée de mesure Rédox.



Ce bouton permet de calibrer l'entrée de mesure Chlore

a) Calibrage

Cf. § 5.6 Calibrage des voies pH et Rédox

**ERREUR
Calibrage**

Calibrage non conforme (hors limite de calibration)

**Calibrage
OK**

Calibrage conforme et validé

Cf. § 5.7 Calibrage de la voie Chlore

**ERREUR
Calibrage**

Calibrage non conforme (hors limite de calibration)

**Calibrage
OK**


Calibrage conforme et validé

5.5.3 Paramétrage voie Auxiliaire

Version pH/Redox

Configuration

Cet écran permet de régler les paramètres liés à la mesure Température.



Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la mesure de température.



Ce bouton permet d'afficher ou de masquer l'affichage de la mesure de température dans le bandeau principal.



Ce bouton permet de sélectionner l'unité de la mesure °C ou °F.



Calibrage

Ce bouton permet de calibrer l'entrée température


Version pH/Chlore

Configuration



L'onglet Température est remplacé par l'onglet Rédox si vous activez l'option Chlore dans l'onglet Avancé.

Cet écran permet de régler les paramètres liés à la mesure du Rédox.



Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la mesure de température.




Ce bouton permet d'afficher ou de masquer l'affichage de la mesure de température dans le bandeau principal.



Ce bouton permet de calibrer l'entrée rédox

a) Calibrage


**ERREUR
Calibrage**

Calibrage non conforme (hors limite de calibration)

**Calibrage
OK**

Calibrage conforme et validé

- Calibrage manuel ou avec un étalon
- Permet d'annuler le calibrage en cours
- Permet d'effacer le calibrage et utiliser les valeurs d'usine

**ERREUR
Calibrage**


Calibrage non conforme (hors limite de calibration)

**Calibrage
OK**

Calibrage conforme et validé

5.5.4 Paramétrage des horloges

Cet écran permet de définir des créneaux de fonctionnement du relais. Si un créneau est en fonctionnement, un symbole en forme d'horloge  apparaît dans la barre de notification.



Vous pouvez programmer jusqu'à 8 créneaux journaliers différents pour chaque jour de la semaine (de Lun. à Dim.) ou jusqu'à 8 créneaux hebdomadaire (TOUS).

Pour qu'un créneau soit actif, il faut lui programmer une heure de début et une heure de fin.



REMARQUE :

Le temps minimum pour un créneau est de 1 minute.



REMARQUE :

Le temps maximum pour un créneau est de 24 heures

5.5.5 Paramétrage général

Cet écran permet de régler les paramètres du contact « commande à distance », « entrée circulation », du sens de dosage pour les voies pH et Rédox ainsi que le temps de cycle des pompes associées aux voies pH et Rédox.



ATTENTION :

Les entrées CAD et Circulation sont conçues pour y connecter des capteurs de proximité de type PNP et NPN ou des contacts d'état.

Paramétrage général

Entrée C.A.D. 	Délais C.A.D. 	Entrée Circulation 	Délais Circulation
Actif - NO	2s	Actif - NO	2s
Sens dosage pH 	Temps de Cycle pH 	Sens dosage Rédox 	Temps de Cycle Rédox
Descendant	120s	Montant	120s

Horloges **Général** **Com.**

Entrée C.A.D. 	Entrée C.A.D. 	Entrée C.A.D.
Inactif	Actif - NO	Actif - NF
Entrée Circulation 	Entrée Circulation 	Entrée Circulation
Inactif	Actif - NO	Actif - NF
Délais 	Délais 	
OFF	2s	
Sens dosage 	Sens dosage 	
Montant	Descendant	
Temps de Cycle 		
10s		

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'entrée « contact à distance ». Il permet aussi de choisir le sens du contact NO ou NF.

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'entrée « entrée circulation ». Il permet aussi de choisir le sens du contact NO ou NF.

Ce bouton permet de régler le délai d'antirebonds du contact.
Ce délai peut être désactivé quand il est paramétré sur « OFF ».
Ce délai peut être réglé jusqu'à 240s.

Ce bouton permet de régler le sens de dosage de la voie.
Ce sens de dosage peut être « montant » ou « descendant ».

Ce bouton permet de régler le temps de cycle de la pompe de dosage.
Ce temps est réglable de 10 à 1800s.

5.5.6 Paramétrage communication

5.5.6.1 Version logiciel < 3.0



Ce bouton permet de régler la vitesse de transmission. Cliquez dessus pour choisir les vitesses suivantes : 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 5760, 115200.




Ce bouton permet de régler la parité de communication série. Cliquez dessus pour choisir les parités suivantes : Sans, Impaire, Paire.



Ce bouton permet de régler l'adresse de l'esclave. Cliquez dessus pour choisir l'adresse : réglage possible de 1 à 247.

5.5.6.2 Version logiciel > 3.0



Pour dégriser (comme ci-dessus) les boutons « Option Wifi », « Paramètres IP V4 », « Services connecté » et « MyHydro », il faut brancher le Dongle Wifi sur le port USB. Voir Annexe « Dongle Wifi » pour les instructions d'installation.



Le bouton permet d'ouvrir l'écran de configuration Wifi.

Appuyez dessus pour faire apparaître l'écran suivant.



SSID : Cliquez dessus afin d'entrer le SSID du réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter.



Sécurité : Cliquez sur les flèches pour sélectionner le type de sécurité désirée. Vous avez le choix entre : WPA – WPA2 / WPA2 / WPA / WEP.



Clé de sécurité : Cliquez dessus afin d'entrer la clé de sécurité qui permet de se connecter au réseau sélectionné.




Point d'accès Wifi actif : Cochez ou décochez la case afin d'activer ou désactiver le point d'accès Wifi.



Le bouton permet d'ouvrir l'écran de configuration IP.

Appuyez dessus pour faire apparaître l'écran suivant.



DHCP Actif / DNS automatique : Cochez ou décochez les cases pour activer ou désactiver le DHCP ou le DNS de votre réseau.



Si vous désactivez le DHCP vous devez saisir l'Adresse IP, le Masque et la Passerelle.




Si vous désactivez le DNS vous devez saisir le DNS Préféré et le DNS Auxiliaire.



Le bouton permet d'ouvrir l'écran de configuration services.

Appuyez dessus pour faire apparaître l'écran suivant.




- WEB Serveur Actif : Cochez ou décochez la case si vous voulez activer le WEB Serveur.
- Port : Si vous activez le WEB Serveur vous devez cliquer sur ce logo afin de définir le numéro de port.
- NTP Actif (Mise à l'heure automatique) : Si cette option est activée, votre régulateur vérifiera régulièrement l'heure sur internet en utilisant le protocole SNTP. Pour ce faire il faut que votre régulateur soit connecté et dispose de l'accès vers internet.
- Serveur n°1 : Votre régulateur dispose déjà d'adresse de serveur SNTP. Vous pouvez cependant personnaliser les serveurs utilisés pour la mise à l'heure et saisir ICI la première adresse.
- Serveur n°2 : Lors de la mise à l'heure si le serveur n°1 n'est pas joignable, votre régulateur fera une tentative vers ce deuxième serveur si la case est cochée et que l'adresse est saisie.



Le bouton permet d'ouvrir l'écran de configuration services.

Appuyez dessus pour faire apparaître l'écran suivant.




Activer la connexion vers le serveur MyHydro : Choisir le type de connexion dans la liste.

- Adresse du serveur : Saisie de l'adresse du serveur web mysyclope. Ici l'adresse est : mysyclope.com
- Port TCP : Saisie du port de connexion TCP au site mysyclope. Ici la valeur actuelle est : 18890.
- Code distant : Saisie du code de connexion distant depuis mysyclope vers votre régulateur.

5.5.7 Paramétrage avancé

Version logiciel <3.00

Cet écran permet de régler des paramètres avancés de l'appareil.



Langue Français	Langue English
------------------------	-----------------------

Ce bouton permet de régler la langue de la machine

Mémoriser le surdosage OUI	Mémoriser le surdosage NON
-----------------------------------	-----------------------------------

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la sauvegarde l'alarme surdosage journalière lorsqu'il y a une coupure de courant.

Arrêt dosage sur alarmes NON	Arrêt dosage sur alarmes OUI
-------------------------------------	-------------------------------------

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la coupure du dosage lorsqu'il y a une alarme technique sur le régulateur (Alarmes de mesures haute ou basse).

Activer le relais sur OFF	Activer le relais sur Horloges	Activer le relais sur Alarmes	Activer le relais sur Filtration
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---


Ce bouton permet de désactiver ou d'associer le relais auto alimenté à une alarme ou à une horloge.

CAD Active la Polarisation NON	CAD Active la Polarisation OUI
---------------------------------------	---------------------------------------

Ce bouton permet de d'activer ou de désactiver la polarisation via le CAD.

Version logiciel >3.00

Cet écran permet de régler des paramètres avancés de l'appareil.



Langue Français	Langue English
------------------------	-----------------------

Ce bouton permet de régler la langue de la machine

Mémoriser le surdosage OUI	Mémoriser le surdosage NON
-----------------------------------	-----------------------------------

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la sauvegarde l'alarme surdosage journalière lorsqu'il y a une coupure de courant.

Arrêt dosage sur alarmes NON	Arrêt dosage sur alarmes OUI
-------------------------------------	-------------------------------------

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la coupure du dosage lorsqu'il y a une alarme technique sur le régulateur (Alarmes de mesures haute ou basse).

Activer le relais sur OFF	Activer le relais sur Horloges	Activer le relais sur Alarmes	Activer le relais sur Filtration
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la coupure du dosage lorsqu'il y a une alarme technique sur le régulateur (Alarmes de mesures haute ou basse).

Activer le relais sur OFF	Activer le relais sur Horloges	Activer le relais sur Alarmes	Activer le relais sur Filtration
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Ce bouton permet de désactiver ou d'associer le relais auto alimenté à une alarme, une horloge, la filtration, ou à distance.

CAD Active la Polarisation NON	CAD Active la Polarisation OUI
---------------------------------------	---------------------------------------

Ce bouton permet de d'activer ou de désactiver la polarisation via le CAD.



Ce bouton permet de dédier l'entrée 4...20mA soit à la température soit au Chlore 0...10 ppm ou 0...5 ppm.



Ce bouton permet de réinitialiser l'ensemble des paramètres de l'appareil avec les valeurs d'usine.



Ce bouton permet de dédier l'entrée 4...20mA soit à la température soit au Chlore 0...10 ppm ou 0...5 ppm.



Ce bouton permet de réinitialiser l'ensemble des paramètres Wifi avec les valeurs d'usine.



Ce bouton permet de réinitialiser l'ensemble des paramètres de l'appareil avec les valeurs d'usine.



Ce bouton n'est accessible qu'à partir de la version **2.04**. Il signifie que le relais fonctionne comme le timer mais ne s'arrête pas lorsque l'on entre dans le menu de programmation.



REMARQUE : *Après une réinitialisation l'appareil redémarre automatiquement.*



REMARQUE : *L'ensemble des valeurs de calibrage sont effacées vous devez donc recalibrer tous vos capteurs.*

5.6 Calibrage des voies pH et Rédox

5.6.1 Calibrage automatique du pH et du Rédox (sans réactif)



ATTENTION :

Le calibrage automatique du pH ou du Rédox n'utilise pas de liquide étalon.

Avant de procéder au calibrage, effectuer la mesure du pH et/ou la mesure du potentiel Rédox avec des équipements de référence ou des réactifs chimiques.



REMARQUE :

Cette opération ne nécessite pas l'arrêt de la filtration, ni la sortie des sondes de leurs porte-sonde.



REMARQUE :

Les réactifs chimiques pour la mesure du pH ou du Rédox ne sont pas fournis avec le régulateur. En général, votre piscinier vous a fourni un réactif colorimétrique pour la mesure du pH de l'eau de votre piscine. Utilisez-le et relevez la valeur réelle de la piscine, puis comparez-la à la valeur affichée. Si la valeur est proche à +/- 0,1pH, n'effectuez pas de calibrage. L'incertitude de votre réactif ou de votre œil est égale à cette différence.

Pour calibrer automatiquement la valeur du pH ou du Rédox, il suffit d'appuyer sur la voie de mesure à calibrer puis sur le bouton calibrage (cf. le chapitre 5.4.5 Configuration d'une voie)

Vous devez ensuite ajuster la valeur avec les touches ou et valider avec le bouton .

5.6.1.1 Calibrage automatique du pH :



ATTENTION :

Pour effectuer un calibrage automatique du pH :

- La filtration doit fonctionner depuis plusieurs minutes,
- La valeur de pH affichée doit être stable,
- Les pompes de dosage ne doivent pas fonctionner,
- Et la valeur pH réelle mesurée avec votre réactif ou votre appareil portatif doit être récente.

Conditions pour effectuer le calibrage automatique du pH :

- La sonde ne doit pas être défectueuse ou déconnectée,
- La valeur du pH affichée doit être comprise entre 5,5pH et 8,5pH
- Dès le calibrage effectué, le régulateur reprend son fonctionnement normal et affiche la valeur du pH modifiée !

5.6.1.2 Calibrage automatique du Rédox :



ATTENTION :

Pour effectuer un calibrage automatique du Rédox :

- La filtration doit fonctionner depuis plusieurs minutes.
- La valeur de Rédox affichée doit être stable.
- Les pompes de dosage ne doivent pas fonctionner.
- La valeur Rédox réelle mesurée avec votre appareil portatif doit être récente.

Conditions pour effectuer le calibrage automatique du Rédox :

- La sonde ne doit pas être défectueuse ou déconnectée,
- La valeur du Rédox affichée doit être comprise entre 200mV et 900mV
- Dès le calibrage effectué, le régulateur reprend son fonctionnement normal et affiche la valeur du Rédox modifiée !

5.6.2 Calibrage manuel du pH et du Rédox (avec réactifs étalons)



ATTENTION :

Le calibrage du pH ou du Rédox avec les liquides étalons nécessite la sortie de la sonde à étalonner de son porte-sonde.



REMARQUE :

Cette opération nécessite l'arrêt de la filtration et la mise en place d'un bouchon à la place de la sonde à étalonner.




REMARQUE :

Les réactifs chimiques étalons pour le calibrage du pH ou du Rédox ainsi que le bouchon ne sont pas fournis avec le régulateur.

Etape 1

Arrêter la filtration et fermer les vannes d'isolement



Etape 2

Dévisser à la main l'écrou du « porte sonde ».

Etape 3

Sortir la sonde de son logement et retirer le joint et l'écrou de la tige.

Etape 4

Mettre le disque en caoutchouc à la place de la sonde et revisser le tout sur le « porte sonde ».

Etape 5

Ouvrir les vannes et remettre la filtration en service

**Etape 6**

Rincer la sonde à l'eau claire sans pression excessive. Chasser les impuretés éventuelles.
Prendre soin de ne pas casser ou endommager le bout sensible.
Poser la avec précaution avant étalonnage.


5.6.2.1 Calibrage du pH 7 :

**ATTENTION :**

Pour effectuer un calibrage du pH, il est impératif de commencer par le liquide étalon pH=7.00.

**REMARQUE :**

En piscine, le calibrage avec le pH=7.00 peut être suffisante. Vérifier après cette opération que le pH indiqué par le régulateur correspond au pH réel de votre piscine. S'il ne correspond pas, effectuer le calibrage complète avec le pH=4.00.

**Etape 7**

Mettre la sonde dans le réactif étalon pH=7.00
Attendre la stabilisation de l'affichage sur le régulateur. Lorsque la valeur est stabilisée, procéder à l'opération suivante.

Etape 8

Pour calibrer la valeur du pH 7, il suffit d'appuyer sur la voie de mesure pH puis sur le bouton calibrage (cf. le chapitre 5.4.5 Configuration d'une voie). Positionner vous sur l'onglet pH 7 puis valider avec le bouton .

**Etape 9**


Rincer la sonde à l'eau claire sans pression excessive avant de procéder au calibrage du pH = 4.00.

5.6.2.2 Calibrage du pH 4 :



ATTENTION :

Pour effectuer un calibrage du pH4, il est impératif de commencer par la procédure de calibrage du liquide étalon pH=7.00.




Etape 10

Mettre la sonde dans le réactif étalon pH=4.00
Attendre la stabilisation de l'affichage sur le régulateur. Lorsque la valeur est stabilisée, procéder à l'opération suivante.

Etape 11

Pour calibrer la valeur du pH 4, il suffit d'appuyer sur la voie de mesure pH puis sur le bouton calibrage (cf. le chapitre 5.4.5 Configuration d'une voie). Positionner vous sur l'onglet pH 4 puis valider avec le bouton .

5.6.2.3 Calibrage du Rédox 465mV :



Etape 12

Mettre la sonde dans le réactif étalon 465mV
Attendre la stabilisation de l'affichage sur le régulateur.
Lorsque la valeur est stabilisée, procéder à l'opération suivante.

Etape 13

Pour calibrer la valeur du Rédox 465mV, il suffit d'appuyer sur la voie de mesure Rédox puis sur le bouton calibrage (cf. le chapitre 5.4.5 Configuration d'une voie). Positionner vous sur l'onglet 465mV puis valider avec le bouton .

Etape 14

Arrêter la filtration et fermer les vannes d'isolement

Etape 15

Remonter la sonde dans son porte sonde

Etape 16

Ouvrir les vannes et remettre la filtration en service

5.6.3 Effacement des calibrages

Pour effacer un calibrage de la valeur du pH ou du Rédox, il suffit d'appuyer sur la voie de mesure à calibrer puis sur le bouton calibrage (cf. le chapitre 5.4.5 Configuration d'une voie).

Vous devez ensuite appuyer sur le bouton .

5.7 Etalonnage de la voie Chlore

Les sondes CAA320X et CAA330X nécessite obligatoirement un étalonnage de la pente du capteur et si nécessaire (mesure à faible valeur de chlore) un étalonnage du point zéro. En fonction des paramètres physico-chimique de l'eau, le switch multiplicateur de gain pourra être utilisé.

5.7.1 Etalonnage de la pente du capteur

Un étalonnage de la pente du capteur est obligatoire après la première mise en service (Environ 3H) et de façon régulière pour un fonctionnement normal de chloration. En cas de présence de dioxyde de chlore, la calibration doit tenir compte de sa présence. L'action du dioxyde de chlore est 6 fois plus importante que le chlore mesuré.

- Faire circuler de l'eau chlorée dans la chambre, attendre la stabilisation de la valeur lue sur l'appareil de régulation.
- La valeur de chlore doit représenter au moins 10% de l'échelle de mesure.
- Effectuer une mesure du chlore à l'aide d'un appareil de référence.
- Effectuer une contre-mesure pour valider cette valeur étalon.
- Entrer cette valeur dans l'appareil de régulation pour valider l'étalonnage.



Afin d'effectuer un étalonnage correct, la sonde doit être utilisée dans la chambre de mesures, en pression nominale avec le débit recommandé (voir caractéristiques techniques).


5.7.2 Etalonnage du point zéro (si nécessaire)

Un étalonnage du point zéro est nécessaire en cas de mesure à faible valeur de chlore. En principe, la cellule dispose d'un « zéro » très stable en absence de chlore ou de tout autre oxydant. Toutefois, afin de garantir un zéro parfait intégrant les dérives de la chaîne de mesure, il convient de procéder à sa vérification et le cas échéant à sa calibration.

- Effacer les calibrations sur l'analyseur.
- Couper la circulation d'eau dans la chambre.
- Laissez les valeurs se stabiliser pendant plusieurs minutes.
- Une fois la stabilité de la mesure parfaite faire le zéro sur l'analyseur
- Rouvrir la circulation d'eau
- Après l'étalonnage du point zéro un étalonnage de la pente de la sonde devra être (Voir § ci-dessus).


5.7.3 Utilisation du switch multiplicateur de gain

En fonction des paramètres physico-chimique de l'eau, le switch multiplicateur de gain pourra être utilisé. Ce switch permet de multiplier le gain de la pente par 5.




Exemple 1 :

L'utilisation de stabilisant va engendrer une chute de la mesure du Chlore. Si besoin utiliser le switch multiplicateur de gain en le passant en position X5.



Exemple 2 :

En eau de mer à pH élevé la mesure de Chlore ou Brome sera faible. Si besoin utiliser le switch multiplicateur de gain en le passant en position X5.



La calibration devra être vérifier 24h après en vérifiant la mesure affichée par la sonde et la valeur dans le bassin.

- Initialisation usine du calibrage
- Entrer dans le menu calibrage (Installateur -> Chlore -> Calibrage) :
 - Cliquer sur le bouton Effacer.



Attention cette opération est irréversible. Une fois validée par la touche Effacer, vos paramètres de calibration pour ce paramètre seront perdus.

5.8 Lancement de la régulation et du dosage

Après avoir effectué toutes les programmations précédentes, vous êtes prêt à lancer la régulation et le dosage du régulateur



AVERTISSEMENT : *Avant de lancer la régulation, veuillez-vous assurer que tous les paramètres et les différentes sécurités énoncées dans la documentation présente ont été respectés.*



La touche Marche/Arrêt est affichée en rouge quand la régulation est arrêtée.



La touche Marche/Arrêt est affichée en vert quand la régulation est en marche.



1. Appuyer sur la touche pour lancer la régulation. L'icône passera en vert .
2. Vérifier que tout se passe bien et que le régulateur commence à réguler si besoin est.

6 Maintenance

6.1 Maintenance des sondes de PH et de Rédox (ORP)

Les sondes de pH et de Rédox (ORP) sont sans maintenance (à changer). Toutefois, il convient de vérifier régulièrement le bon état physique des capteurs.

- Vérifier s'il n'y a pas de salissures ou de feuilles sur les têtes des sondes
- Procéder à leurs vérifications en effectuant des calibrages de contrôle.
- Démonter-les en période d'hiver et conserver-les dans les emballages d'origine en n'oubliant pas de mettre du liquide de conservation dans le réservoir de sonde.



ATTENTION :

*Les sondes ne doivent jamais rester à sec dans le tuyau de piscine.
En cas d'assèchement la durée de vie est réduite voire terminée.*



ATTENTION :

Des surchlorations répétées ou des dépôts de produits chimiques peuvent altérer le fonctionnement des sondes ou les détruire.



ATTENTION :

La flocculation ne doit jamais être effectuée au contact direct des sondes. Si une flocculation a lieu dans un skimmer de façon continue, il est recommandé de monter les sondes après le filtre.


6.2 Maintenance de la sonde de Chlore

6.2.1 Démontage de la sonde de la chambre de mesure.



Avant le démontage de la sonde de sa chambre de passage, fermez les robinets d'arrêt en amont et en aval du circuit d'échantillonnage. Mettez le système hors pression en ouvrant la purge située sous la chambre de passage.

- Pour une sonde déjà en place, dévisser l'écrou de 1"1/4 et retirer la sonde de son logement après avoir déconnecté les fils électriques à l'aide du tournevis fourni dans la boîte de rangement.




6.2.2 Changement des billes de verre

Les billes de verre ont une durée de vie limitée, qui dépend du débit circulant dans la chambre de mesure. Il est recommandé pour assurer la durée de vie de la sonde et avoir des valeurs cohérentes de changer les billes tous les ans.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour changer les billes :

- Déconnecter les fils d'alimentation de la boucle de mesure.
- Sortir la sonde de la chambre de mesure (voir ci-dessus).
- Prendre la sonde verticalement et déboiter le capuchon de conditionnement en tournant dans le sens horaire en faisant **attention de ne pas desserrer la contre-électrode de cuivre et endommager la tige de cuivre ou d'or.**
- Jeter les vieilles billes de verre dans la poubelle prévu à cet effet afin de respecter le cycle de recyclage.

- S'assurer que le capuchon de conditionnement est en bon état et propre.
- Prendre les nouvelles billes et les mettre délicatement dans le capuchon en faisant attention à ne perdre aucune bille.
- Positionner le capuchon rempli de bille sous la sonde et le remboîter sur la sonde en tournant dans le sens horaire et en prenant soin de verrouiller le capuchon de conditionnement sur le joint torique situé au-dessus de l'électrode de cuivre.




6.2.3 Changement de la contre-électrode en cuivre

Le changement de la contre-électrode de cuivre est à effectuer tous les ans. Cette période peut varier en fonction de la qualité de l'eau et du débit circulant sur les électrodes.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour changer les électrodes de cuivre :

- Déconnecter les fils d'alimentation de la boucle de mesure
- Sortir la sonde de la chambre de mesure (voir ci-dessus)
- Prendre la sonde verticalement et déboîter le capuchon de conditionnement en faisant attention de ne pas perdre les billes de verre.
- Desserrer la contre électrode de cuivre dans le sens anti-horaire.
- Récupérer et jeter les joints d'étanchéité. A chaque changement d'électrode les joints d'étanchéités doivent être changés. ATTENTION de ne pas abimer la tige !
- Remettre le nouveau joint d'étanchéité et resserrer la nouvelle contre-électrode de cuivre jusqu'à ce que le joint torique soit bien serré.
- Remonter le capuchon de conditionnement avec les billes de verre.
- Après un changement de contre-électrode il faut procéder à l'étalonnage du zéro et de la pente comme décrit au § 5.7 *Calibrage de la voie Chlore*



Lors de toutes les opérations faire attention de ne pas toucher et abimer la tige d'or ou de platine.

6.3 Maintenance des tubes de dosage des pompes doseuses

Dès que le tube de pompe présente des fissurations ou des fuites de produits, procéder à son changement immédiatement.

Procédure de changement du tube :



Dévisser la vis de fixation du couvercle de façade-avant et enlever le.



Positionner le porte-galet à 10H20.



Dégager complètement le raccord de gauche en le maintenant tendu vers l'extérieur puis tourner le porte galet afin de dégager le tube.



Positionner le porte-galet à 10H20.



Insérer le raccord de gauche dans son logement, puis passer le tube sous le guide du porte galet. Tourner le porte galet en accompagnant le tube dans la tête de pompe jusqu'au raccord de droite



Présenter le couvercle sur la pompe en respectant les flèches, puis visser la vis de fixation de la façade.



REMARQUE :

Avant de rebrancher d'appareil, veillez à éliminer le reste de traces de résidu chimique pouvant se trouver sur l'appareil ou à proximité à l'aide d'un chiffon sec et doux.

7 Hivernage



ATTENTION :

Les sondes ne doivent jamais rester à sec durant l'hiver dans le tuyau de piscine.

Les sondes doivent être conservées dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité dans leur emballage d'origine.

Un produit de conservation est disponible chez votre installateur. En cas d'oubli, mettre de l'eau du robinet dans le capot de sonde et ranger la dans l'emballage d'origine.

La durée de vie des sondes dépend de l'usage et de la conservation.

En usage normal, la durée est supérieure à 3 ans.

En cas de mauvaise conservation ou d'utilisation anormale, elle peut être réduite à quelques mois !

Si ces précautions ne sont pas prises, les sondes ne fonctionneront pas la saison prochaine.



ATTENTION :

Les pompes doseuse doivent être également hivernées.

Faire passer de l'eau claire dans les tubes de pompes.

Déconnecter les tubes en cas de gel.

Positionner les galets presseurs des pompes doseuse suivant la position « 7 H 05 » en tournant le porte galet dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si ces précautions ne sont pas prises, les pompes ne fonctionneront pas la saison prochaine. Le tube « doseur » sera alors marqué et détruit.



ATTENTION :

Arrêter la régulation du pH et du Rédox en coupant l'alimentation.

Aucune précaution particulière n'est à effectuer.



ATTENTION :

Vider les bidons de produits chimiques.



REMARQUE :

Les produits chimiques utilisés en piscines peuvent être dangereux et corrosifs ! Ils peuvent nuire à votre santé et provoquer des dégâts sur l'environnement.

Tout mélange de produits chimiques peut être dangereux pour la santé et ne doit en aucun cas être réalisé.

8 Accessoires

Accessoires et pièces de rechange pour les régulateurs électroniques **HYDRO TOUCH.**

Désignation de la pièce de rechange	Code Référence
Régulateur HYDRO TOUCH pH+ Rédox avec pompes 0,4l/h 230V/50Hz	CHY 0411
Régulateur HYDRO TOUCH pH+ Rédox avec pompes 0,8l/h 230V/50Hz	CHY 0422
Régulateur HYDRO TOUCH pH+ Rédox avec pompes 1,6l/h 230V/50Hz	CHY 0433
Régulateur HYDRO TOUCH pH+ Rédox avec pompes 2,4l/h 230V/50Hz	CHY 0444
Fusible verre 5x20 250mA Temporisé de rechange pour régulateur HYDRO	FUS5X20T250
Fusible verre 5x20 3.15A Temporisé de rechange pour régulateur HYDRO	FUS1016
Kit de montage (Vis + chevilles)	KFB 0006

Sondes de pH ou Rédox pour les régulateurs électroniques **HYDRO TOUCH.**

Désignation de la pièce de rechange	Code Référence
Sonde de pH standard câble 6m	CAA 2524
Sonde de Rédox standard en platine câble 6m	CAA 2522
Sonde de Rédox spéciale « électrolyseur du sel » en or câble 6m	CAA 2521
Sonde de mesure de chlore 1" Cu/Au 0-10 ppm Sortie 4-20 mA	CAA3206
Sonde de mesure de chlore 1" Cu/Pt 0-10 ppm Sortie 4-20 mA	CAA3306
Kit de maintenance (Electrode Cu+Billes+Joint) pour sonde CAA32xx et CAA33xx	CAA3209
Solution de référence pH=7.00	CAA 2533
Solution de référence pH=4.00	SOL 0010
Solution de référence Rédox 465mV	SOL 0020
Porte sonde de pH ou de Rédox	RAC 1212
Bouchon de test externe pour sonde	SKY 0000

Accessoires pour pompes doseuses

Désignation de la pièce de rechange	Code Référence
Tube de refoulement en PE (1m) 4x6mm	TPE 0604
Tube d'aspiration en PVC clair (1m) 4x6mm	TPC 0604
Porte galet pour pompe doseuse HYDRO Dulco (0,4 à 2,4l/h)	DF2 9478
Tube « doseur » standard tous débits	DF2 5002
Clapet d'injection pour tube 4/6mm	HYD 0003
Crépine d'aspiration pour tube 4/6mm	HYD 0002
Kit de détection de fond de cuve + Cde externe	ECK 0001
Rouleau de tube téflon pour étanchéité	TEFLONR

9 Pannes et remèdes



REMARQUE :

En cas de problème de fonctionnement sur les sondes de mesures, contacter votre service après-vente.

Panne	Cause	Remède
Le régulateur ne s'allume pas après la mise en marche.	✓ Tension d'alimentation primaire défectueuse	✓ Vérifier le fusible de l'alimentation primaire ✓ Vérifier le câble de l'alimentation
Lors de la mise sous tension, le(s) capteur(s) ne mesure(nt) rien ou les valeurs indiquées sont incohérentes	✓ Câble sonde déconnecté ✓ Sonde défectueuse	✓ Vérifiez le câble de sonde ✓ Vérifier le connecteur BNC ✓ Changer la sonde
Le capteur indique une valeur maximale en permanence	✓ Câble sonde coupé ✓ Sonde défectueuse	✓ Vérifier vos branchements ou changer la sonde défectueuse
Instabilité permanente du capteur de mesure	✓ Capteur défectueux ou usé ✓ Présence d'air dans le circuit de filtration ✓ Interférence extérieure	✓ Changez le capteur ✓ Vérifier l'amorçage de la pompe de filtration
Impossible d'étailler le capteur	✓ Mauvaise électrode ou instabilité de la mesure	✓ Procéder au changement de l'électrode et vérifier l'amorçage de la filtration
Régulation perturbée ou instable	✓ Erreur de paramétrage	✓ Vérifier les paramètres de programmation ✓ Etudier le comportement du site et adapter les paramètres de régulation
Les organes de dosage ne fonctionnent pas	✓ Mise en sécurité du régulateur	✓ Vérifier les erreurs affichées ✓ Vérifier le dépassement de limite de fonctionnement

10 Entretien / maintenance régulateur

L'appareil est sans entretien particulier.

Les réparations ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés et doivent être exécutées exclusivement dans notre usine.

Pour tout problème sur votre appareil ou pour des conseils en traitement, n'hésitez pas à contacter nos services après ventes.

Email : contact@syclope.fr

NOTES



SYCLOPE Electronique S.A.S.
Z.I. Aéropole Pyrénées
Rue du Bruscos
64230 SAUVAGNON - France
Tel : +33 (0)5 59 33 70 36
Fax : +33 (0)5 59 33 70 37
Email : contact@syclope.fr
Internet : <https://www.syclope.fr>

© 2023 by SYCLOPE Electronique S.A.S.